



Genuine Spare Parts








Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 28 RÖJARE RIGG		SB 28 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page	
2003-43		1486						278	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	6111								
1	1			1911-3830-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 11	
2	4			1911-3001-01	• Skruv	• Screw			
3	2			1911-3002-01	• Skruv	• Screw			
4	1			1911-3697-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever			
5	1			1911-3090-01	• Fjäder	• Spring			
6	1			1911-3696-01	• Gasreglage.....	• Throttle lever			
7	1			1911-3089-01	• Fjäder	• Spring			
8	1			1911-3681-01	• Stopplatta	• Stop plate			
9	1			1911-3656-01	• Skruv	• Screw			
10	1			1911-3699-01	• Stoppknapp	• Stop knob.....			
11	1			1911-3700-01	• Reduceringsring	• Reduction			
12	1			1911-3717-01	Gaswire	Throttle cable		Inkl. pos 17 - 19	
13	1			1911-3703-01	Kabelhölje	Wire sheath			
14	1			1911-3674-01	Brytarkabel	Switch cable			
15	1			1911-3669-01	Jordkabel	Earth cable			
16	1			1911-3831-01	Handtag- främre kpl.....	Handle- front assy			
17	4			1911-3008-01	• Skruv	• Screw			
18	4			1911-3015-01	• Bricka	• Washer			
19	4			1911-3278-01	• Mutter.....	• Nut			
20	1			1911-3820-01	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....			
21	1			1911-3712-01	Drivaxel kpl.....	Transmission shaft			
22	1			1911-3684-01	• Lagernav.....	• Bearing hub.....			Inkl. pos 22 - 23
23	1			1911-3707-01	• Kopplingstrumma.....	• Clutch drum			
24	1			1911-3828-01	Transm.stöd kpl.....	Transm.support assy.....			
25	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		Inkl. pos 25 - 28	
26	1			1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing			
27	2			1911-3251-01	• Skruv	• Screw			
28	1			1911-3657-01	• Skruv	• Screw			
29	4			1911-3012-01	Skruv	Screw			
32	2			1911-3216-01	Bricka	Washer			
33	2			1911-3009-01	Skruv	Screw			
34	1			1911-3006-01	• Skruv	• Screw			
35	1			1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter			
36	1			9747-0531-02	• Mutter.....	• Nut			
37	1			1911-3216-01	• Bricka	• Washer			Inkl. pos 34 - 37
38	1			1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy			
39	1			1911-3724-01	Sele	Harness.....			
99	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Ej ill/not ill.	



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 28- SB 30 RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page
2003- 43		1488A						282
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111							
	6112							
1	1			1911-3710-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy.....		Inkl. pos 2 - 21
1A	1			1911-3729-01	Snäckväxelhus.....	Gear case.....		
2	1			1911-3678-01	• Låsring.....	• Lock ring.....		
3	1			1911-3677-01	• Låsring.....	• Lock ring.....		
4	1			1911-3662-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
5	1			1911-3038-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
6	1			1911-3817-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear.....		
7	2			1911-3008-01	• Skruv.....	• Screw.....		
8	1			1911-3025-01	• Skruv.....	• Screw.....		
9	1			1911-3029-01	• Skruv.....	• Screw.....		
10	1			1911-3663-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
12	1			1911-3049-01	• Kil.....	• Key.....		
13	1			1911-3039-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
14	1			1911-3679-01	• Låsring.....	• Lock ring.....		
15	1			1911-3664-01	• Tätningsring.....	• Seal ring.....		
16	1			1911-3690-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1			1911-3683-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper.....		
18	1			1911-3680-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1			1911-3163-01	• Skål kpl (fast).....	• Bowl assy (fixed).....		Inkl. pos 20 - 21
20	1			1911-3018-01	•• Bricka.....	•• Washer.....		
21	1			1911-3026-01	•• Skruv (vå- gängad).....	•• Screw (LH- thread).....		
22	1			1911-3179-01	Röjklina.....	Clearing blade.....		4T - Ø 255 mm
22A	1			1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		Ej ill/not ill.
30	1			1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy.....		Inkl. pos 31 - 32
31	2			1911-3875-01	• Trådhylsa.....	• Line inlet.....		
32	1			1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring.....		
33	1			1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
33	1			1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
99	1			1911-3853-01	Fettub.....	Grease tube.....		Ej ill/not ill.



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 28- SB 30 RÖJARE MOTOR		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page
2003- 43		1489						284
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111							
	6112							
1	12			1911-3007-01	Skruv	Screw		
2	1			1911-3731-01	Transm.stödhus	Transm.support case		
4	1			1911-3005-01	Skruv	Screw		
5	1			1911-3016-01	Bricka	Washer		
6	4			1911-3117-01	Gummikudde	Grommet		
7	2			1911-3661-01	• Skruv	• Screw		
8	1			1911-3686-01	Fjäder	Spring		
9	2			1911-3689-01	• Kopplingsenhet	• Clutch unit		
10	2			1911-3659-01	• Bricka	• Washer		
11	2			1911-3259-01	Skruv	Screw		
12	2			1911-3272-01	Bricka	Washer		
13	1			1911-3667-01	Elektronikspole	Electronic coil		
14	1			1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable		
15	1			1911-3128-01	Kabelhölje	Wire sheath		
16	1			1911-3060-01	Jordkabel	Ground cable		
17	1			1911-3713-01	Svånghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10
18	2			1911-3030-01	Mutter	Nut		
19	3			1911-3008-01	Skruv	Screw		
20	2			1911-3043-01	Tätningssring	Seal ring		
21	1			1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet		
22	1			1911-3827-01	Vevhus	Crankcase		
23	1			1911-3048-01	Svånghjulskey	Flywheel key		
24	2			1911-3072-01	Bricka	Washer		
25	1			1911-3042-01	• Nållager	• Needle bearing		
26	2			1911-3682-01	• • Bricka	• • Washer		
27	1			1911-3715-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25
28	2			1911-3039-01	Kullager	Ball bearing		
29	1			1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide		
30	1			1911-3692-01	• Packning	• Gasket		
31	5			1911-3022-01	Mutter	Nut		
32	2			1911-3002-01	• Skruv	• Screw		
33	2			1911-3087-01	• Fjäder	• Spring		
34	2			1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook		
35	1			1911-3822-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34
36	1			1911-3006-01	Skruv	Screw		
37	1			1911-3736-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover		
38	1			1911-3708-01	Ljuddämpare	Muffler		
41	1			1911-3694-01	• Packning	• Gasket		
42	1			1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover		
43	1			1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring		
44	1			9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y
45	2			1911-3011-01	Skruv	Screw		
46	1			1911-3693-01	• Packning	• Gasket		
47	1			1911-3665-01	• • Kolvring	• • Piston ring		
48	1			1911-3666-01	• • Kolvbult	• • Piston pin		
49	2			1911-3069-01	• • Låsring	• • Lock ring		
50	1			1911-3826-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 26, 47 - 49
51	1			1911-3825-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pisto		Inkl. pos 50
52	1			1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter		
53	1			1911-3208-01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy		
54	1			1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap		
55	1			1911-3716-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54
62	1			1911-3833-01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46
63	1			1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools		



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 28- SB 30 RÖJARE START FÖRGASARE		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER STARTER CARBURETTOR		Sida Page
2003- 43		1490						286
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112							
1	1			1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ304