



Genuine Spare Parts








Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1487		SB 30 RÖJARE RIGG		SB 30 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 260		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	6112									
1	1				1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 9	
2	1				1911-3001-01	• Skruv	• Screw			
3	1				1911-3008-01	• Skruv	• Screw			
4	1				9747-0531-02	• Mutter.....	• Nut			
5	1				1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch			
6	1				1911-3108-01	• Gasreglage.....	• Throttle lever			
7	1				1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever			
8	1				1911-3089-01	• Fjäder.....	• Spring			
9	1				1911-3090-01	• Fjäder.....	• Spring			
10	1				1911-3720-01	Gaswire	Throttle wire.....			
11	1				1911-3704-01	Wirehölje	Wire sheath			
12	1				1911-3675-01	Brytarkabel	Switch cable			
13	1				1911-3676-01	Jordkabel.....	Earth cable			
14	1				1911-3719-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 15 - 23	
15	1				1911-3114-01	• Handtag- vä.....	• Knob- left.....		Inkl. pos 17 - 21	
16	1				1911-3818-01	• Handtagsstöd kpl.....	• Handgrip support assy.....			
17	4				1911-3263-01	• Skruv	• Screw			
18	4				1911-3015-01	• Bricka	• Washer			
19	4				9747-0531-02	• Mutter	• Nut			
20	1				1911-3691-01	• Gummihylsa.....	• Rubber facing.....			
21	4				1911-3003-01	• Skruv	• Screw			
22	2				1911-3688-01	• Handtagsslås	• Handle lock			
23	2				1911-3698-01	• Vibrationsdämpare	• Vibration grommet.....			
24	1				1911-3820-01	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....			
25	1				1911-3712-01	Drivaxel kpl.....	Transmission shaft			Inkl. pos 26 - 27
26	1				1911-3684-01	• Lagernav.....	• Bearing hub.....			Inkl. pos 29 - 32
27	1				1911-3707-01	• Kopplingstrumma.....	• Clutch drum			
28	1				1911-3828-01	Transm.stöd kpl.....	Transm.support assy.....			
29	1				1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing			
30	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring			
31	2				1911-3251-01	• Skruv	• Screw			
32	1				1911-3657-01	• Skruv	• Screw			
33	4				1911-3012-01	Skruv	Screw			
34	1				1911-3829-01	Stöd kpl- sele	Support assy- harness		Inkl. pos 35, 37	
35	4				1911-3251-01	• Skruv	• Screw			
36	1				1911-3685-01	Stift.....	Pin			
37	2				1911-3691-01	• Gummihylsa	• Rubber facing.....			
38	2				1911-3216-01	Bricka	Washer			
39	2				1911-3009-01	Skruv	Screw		Inkl. pos 40 - 43	
40	1				1911-3006-01	• Skruv	• Screw			
41	1				1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter			
42	1				1911-3022-01	• Mutter.....	• Nut			
43	1				1911-3216-01	• Bricka	• Washer.....			
44	1				1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy			
45	1				1911-3724-01	Sele	Harness.....			
99	1				1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Ej ill/not ill.	



Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1488A		SB 28- SB 30 RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 262	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112								
1	1				1911-3710-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21
1 A	1				1911-3729-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1				1911-3678-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1				1911-3677-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1				1911-3662-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1				1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1				1911-3817-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1				1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1				1911-3663-01	• Kullager	• Ball bearing		
12	1				1911-3049-01	• Kil	• Key		
13	1				1911-3039-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1				1911-3679-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1				1911-3664-01	• Tättningsring	• Seal ring		
16	1				1911-3690-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1				1911-3683-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper		
18	1				1911-3680-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower		
19	1				1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed).....	Inkl. pos 20 - 21	
20	1				1911-3018-01	• Bricka.....	• Washer.....		
21	1				1911-3026-01	• Skruv (vä- gängad)	• Screw (LH- thread)		
22	1				1911-3179-01	Röjklinga	Clearing blade	4T - Ø 255 mm Ej ill/not ill.	
22 A	1				1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		
30	1				1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy	Inkl. pos 31 - 32	
31	2				1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
32	1				1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
33	1				1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm)	0.45 kg (90 m) 15 m Ej ill/not ill.	
33	1				1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm)		
99	1				1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....		



Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1489A		SB 28- SB 30 RÖJARE MOTOR		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 264	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112								
1	12				1911-3007-01	Skruv	Screw		
2	1				1911-3731-01	Transm.stödhus	Transm.support case		
4	1				1911-3005-01	Skruv	Screw		
5	1				1911-3016-01	Bricka	Washer		
6	4				1911-3117-01	Gummikudde	Grommet		
7	2				1911-3661-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3686-01	Fjäder	Spring		
9	2				1911-3689-01	• Kopplingsenhet	• Clutch unit		
10	2				1911-3659-01	• Bricka	• Washer		
11	2				1911-3259-01	Skruv	Screw		
12	2				1911-3272-01	Bricka	Washer		
13	1				1911-3667-01	Elektronikspole	Electronic coil		
14	1				1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable		
15	1				1911-3128-01	Kabelhölje	Wire sheath		
16	1				1911-3060-01	Jordkabel	Ground cable		
17	1				1911-3925-01	Svänghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10
18	2				1911-3030-01	Mutter	Nut		
19	3				1911-3008-01	Skruv	Screw		
20	2				1911-3043-01	Tätningsring	Seal ring		
21	1				1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet		
22	1				1911-3931-01	Vevhus	Crankcase		
23	1				1911-3048-01	Svänghjulskil	Flywheel key		
25	1				1911-3042-01	• Nålager	• Needle bearing		
27	1				1911-3930-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25
28	2				1911-3039-01	Kullager	Ball bearing		
29	1				1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide		
30	1				1911-3692-01	• Packning	• Gasket		
31	5				1911-3022-01	Mutter	Nut		
32	2				1911-3002-01	• Skruv	• Screw		
33	2				1911-3087-01	• Fjäder	• Spring		
34	2				1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook		
35	1				1911-3822-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34
36	1				1911-3006-01	Skruv	Screw		
37	1				1911-3736-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover		
38	1				1911-3708-01	Ljuddämpare	Muffler		
41	1				1911-3694-01	• Packning	• Gasket		
42	1				1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover		
43	1				1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring		
44	1				9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y
45	2				1911-3011-01	Skruv	Screw		
46	1				1911-3693-01	• Packning	• Gasket		
47	1				1911-3665-01	• • Kolvring	• • Piston ring		
48	1				1911-3666-01	• • Kolvbult	• • Piston pin		
49	2				1911-3069-01	• • Låsring	• • Lock ring		
50	1				1911-3924-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 47 - 49
51	1				1911-3923-01	Cylinder kpl m. kolv	Cylinder assy w. pist		Inkl. pos 50
52	1				1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter		
53	1				1911-3208-01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy		
54	1				1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap		
55	1				1911-3716-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54
62	1				1911-3833-01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46
63	1				1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools		



Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1490		SB 28- SB 30 RÖJARE START FÖRGASARE		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER STARTER CARBURETTOR		Sida Page 266	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111	6112							
1	1	1			1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ304 WYJ283