



Genuine Spare Parts






Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1284		SB 40- SB 44- SB 52 PRO RÖJARE RIGG		SB 40- SB 44- SB 52 PRO BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 268	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4629	6115 4630							
1	1	1			1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 9
2	1	1			1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
3	1	1			1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
4	1	1			9747-0531-02	• Mutter.....	• Nut		
5	1	1			1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch		
6	1	1			1911-3108-01	• Gasreglage	• Throttle lever		
7	1	1			1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
8	1	1			1911-3089-01	• Fjäder	• Spring		
9	1	1			1911-3090-01	• Fjäder	• Spring		
10	1	1			1911-3146-01	Gaswire	Throttle wire		
11	1	1			1911-3133-01	Kabelskydd	Wire sheath		
12	1	1			1911-3061-01	Kabel- röd	Cable- red		
13	1	1			1911-3062-01	Jordkabel- svart	Earth cable- black		
14	1	1			1911-3722-01	Styre	Handle		
15	1	1			1911-3114-01	Handtag- vä	Knob- left		
16	1	1			1911-3000-01	Skruv	Screw		
17	1	1			1911-3123-01	Vingmutter.....	Wing nut		
18	1	1			1911-3192-01	Styrinfästning kpl	Handle support assy		
19	1	1			1911-3658-01	• Skruv	• Screw		
20	1	1			1911-3091-01	Fjäder.....	Spring		
21	1	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring.....		
22	1	1			1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
23	1				1911-3188-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy	Inkl. pos 19, 21 - 22 Inkl. pos 19, 21 - 22	
23		1			1911-3189-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy		
24	1	1			1911-3011-01	Skruv	Screw		
25	1	1			1911-3021-01	Mutter.....	Nut		
26	4	4			1911-3012-01	Skruv	Screw		
27	1	1			1911-3111-01	Vibrationsdämpare- bak.....	Shock absorber- rear.....		
28	1	1			1911-3171-01	Transmissionshus	Transmission housing		
29	3	3			1911-3110-01	Vibrationsdämpare- fra	Shock absorber- front		
30	1	1			1911-3080-01	Handtagsfästmutter	Handle fixing plate		
31	1				1911-3172-01	Stöd- främre	Housing support- front.....		
31		1			1911-3173-01	Stöd- främre	Housing support- front.....		
32	2	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
33	2	2			9747-0531-02	Mutter.....	Nut		
34	1	1			1911-3134-01	• Kopplingstrumma	• Clutch.....		
35	1	1			1911-3083-01	• Lagernav	• Bearing hub.....		
36	1	1			1911-3140-01	Drivaxel kpl.....	Transm. shaft assy	Inkl. pos 34 - 35 D = 26 mm D = 28 mm	
37	1				1911-3139-01	Drivaxelrör	Transmission pipe		
37		1			1911-3142-01	Drivaxelrör	Transmission pipe		
38	1	1			1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy	Inkl. pos 39 - 42	
39	1	1			1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
40	1	1			1911-3216-01	• Bricka	• Washer.....		
41	1	1			1911-3022-01	• Mutter.....	• Nut		
42	1	1			1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
43	2	2			1911-3216-01	Bricka	Washer.....		
44	2	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
45	1	1			1911-3152-01	Sele	Harness		
46	1	1			1911-3166-01	Stenskydd (sågklinga)	Stone shield (saw)		
99	1	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles	Ej ill/not ill.	





Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1285B		SB 40- SB 44- SB 52 PRO RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 40- SB 44- SB 52 PRO BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 270	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4629	6115 4630							
1	1				1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21 Inkl. pos 2 - 21
1		1			1911-3138-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		
1 A	1				1911-3161-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
1 A		1			1911-3162-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1	1			1911-3067-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1	1			1911-3065-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1	1			1911-3037-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1	1			1911-3036-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1				1911-3182-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
6		1			1911-3183-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2	2			1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1	1			1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1	1			1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1	1			1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
12	1	1			1911-3049-01	• Kil	• Key		
13	1	1			1911-3034-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1	1			1911-3045-01	• Tättningsring	• Oil seal		
16	1	1			1911-3082-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1	1			1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper.....		
18	1	1			1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1	1			1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed).....	Inkl. pos 20 - 21	
20	1	1			1911-3018-01	• Bricka.....	• Washer		
21	1	1			1911-3026-01	• Skruv (vå- gängad)	• Screw (LH- thread)		
22	1	1			1911-3179-01	Röjklina	Clearing blade	4T - Ø 255 mm	
22 A	1	1			1911-3850-01	Klingskydd	Blade guard	Ej ill/not ill.	
24	1	1			1911-3921-01	Sågklina.....	Saw blade	24T - Ø 255 mm	
30	1	1			1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy	Inkl. pos 31 - 32	
31	2	2			1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
32	1	1			1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
33	1	1			1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	0.45 kg (90 m)	
33	1	1			1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	15 m	
99	1	1			1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....	Ej ill/not ill.	

X



Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1286B		SB 40 RÖJARE MOTOR		SB 40 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 272	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4629								
1	12				1911-3007-01	Skruv	Screw		
2	1				1911-3730-01	Transm.stödhus	Transm.support case		
3	2				1911-3021-01	Mutter	Nut		
4	1				1911-3005-01	Skruv	Screw		
5	1				1911-3016-01	Bricka	Washer		
5A	1				1911-3874-01	Flatstiftskontakt	Connector		
6	4				1911-3117-01	Gummikudde	Grommet		
7	2				1911-3027-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3086-01	Fjäder	Spring		
9	2				1911-3094-01	• Koppling	• Clutch unit		
10	2				1911-3018-01	• Bricka	• Washer		
11	2				1911-3009-01	Skruv	Screw		
12	2				1911-3017-01	Bricka	Washer		
13	1				1911-3668-01	Elektronikspole	Electronic coil		
14	1				1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable		
15	1				1911-3128-01	Kabelhölje	Wire sheath		
16	1				1911-3673-01	Jordkabel	Earth cable		
17	1				1911-3141-01	Svänghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10
18	2				1911-3030-01	Mutter	Nut		
19	3				1911-3008-01	Skruv	Screw		
20	2				1911-3043-01	Tätningsring	Seal ring		
21	1				1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet		
22	1				1911-3190-01	Vevhus kpl	Crankcase assy		
23	1				1911-3048-01	Svänghjulsfil	Flywheel key		
25	1				1911-3042-01	• Nållager	• Needle bearing		
27	1				1911-3819-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25
28	2				1911-3039-01	Kullager	Ball bearing		
29	1				1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide		
30	1				1911-3097-01	• Packning	• Gasket		
31	5				1911-3022-01	Mutter	Nut		
32	3				1911-3002-01	• Skruv	• Screw		
33	2				1911-3087-01	• Fjäder	• Spring		
34	2				1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook		
35	1				1911-3822-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34
36	1				1911-3013-01	Skruv	Screw		
37	1				1911-3169-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover		
38	1				1911-3135-01	Ljuddämpare	Muffler		
41	1				1911-3103-01	• Ljuddämparpackning	• Muffler gasket		
42	1				1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover		
43	1				1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring		
44	1				9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y
45	2				1911-3011-01	Skruv	Screw		
46	1				1911-3101-01	• Cylinderpackning	• Cylinder gasket		
47	1				1911-3047-01	• • Kolvring	• • Piston ring		
48	1				1911-3051-01	• • Kolvbult	• • Piston pin		
49	2				1911-3069-01	• • Låsring	• • Lock ring		
50	1				1911-3198-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 47 - 49
51	1				1911-3197-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pisto		Inkl. pos 50
52	1				1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter		
53	1				1911-3208-01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy		
54	1				1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap		
55	1				1911-3145-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54
57	2				1911-3274-01	Bricka	Washer		
58	2				1911-3260-01	Skruv	Screw		
61	2				1911-3655-01	Skruv	Screw		
62	1				1911-3205-01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46
63	1				1911-3742-01	Fläns	Flange		
64	1				1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools		



Utgåva Issue 2004- 12		Bildnr Picture No 1287A		SB 40 RÖJARE START FÖRGASARE		SB 40 BRUSH CUTTER STARTER CARBURETTOR		Sida Page 274	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4629								
1	1				1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ284 <