



Genuine Spare Parts





Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 435 RÖJARE RIGG			SB 435 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	4401 -11								
1	4			1911-3001-01	Skruv	Screw.....			
2	1			1911-4006-01	Stöd- fram	Housing support-front.....			
3	1			1911-4004-01	Vibrationsdämppare- fra	Shock absorber- front			
4	1			1911-4009-01	Handtag- fram.....	Handle- front			
5	2			1911-3216-01	Bricka	Washer.....			
6	2			1911-3251-01	Skruv	Screw.....			
7	1			1911-4007-01	Distans	Step- down spacer			
8	1			1911-4008-01	Transmissionshus	Transmission housing.....			
9	1			1911-4010-01	Handtagshus	Handgrip housing			
10	1			1911-4003-01	Säkerhetsspärr	Safety lever			
11	1			1911-4001-01	Fjäder.....	Spring			
12	1			1911-4002-01	Gasreglage.....	Throttle lever			
13	1			1911-3699-01	Stopknapp	Stop knob			
14	1			1911-3681-01	Stopplatta	Stop plate			
15	1			1911-3656-01	Skruv	Screw.....			
16	1			1911-3999-01	Kabelhölje	Wire sheath			
17	1			1911-3995-01	Gaswire	Throttle wire			
18	1			1911-3992-01	Jordkabel- svart	Earth cable- black			
19	1			1911-3991-01	Kabel- röd	Cable- red			
20	1			1911-4005-01	Vibrationsdämppare- bak	Shock absorber- rear			
21	1			1911-3011-01	Skruv	Screw			
22	1			1911-3021-01	Mutter	Nut			
23	4			1911-3012-01	Skruv	Screw			
24	1			1911-3658-01	• Skruv	• Screw			
25	1			1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing			
26	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring			
27	1			1911-3188-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy	Inkl. pos 24 - 26		
28	1			1911-3134-01	• Kopplingstrumma	• Clutch			
29	1			1911-3083-01	• Lagernav	• Bearing hub			
30	1			1911-3140-01	Drivaxel kpl	Transm. shaft assy	Inkl. pos 28 - 29		
31	1			1911-3139-01	Drivaxelrör	Transmission pipe			
32	2			1911-3216-01	Bricka	Washer			
33	2			1911-3009-01	Skruv	Screw			
34	1			1911-3006-01	• Skruv	• Screw			
35	1			1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter			
36	1			1911-3022-01	• Mutter	• Nut			
37	1			1911-3216-01	• Bricka	• Washer			
38	1			1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl	Safety cover assy	Inkl. pos 34 - 37		
39	1			1911-3724-01	Sele	Harness			
42	1			1911-3261-01	Skruv	Screw			
43	1			1911-3998-01	Wirejustering	Throttle cable adjust			
44	2			1911-4000-01	Mutter	Nut			
46	1			1911-3166-01	Stenskydd (sågklinga)	Stone shield (saw)			
99	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles	Tillbehör/accessory		



Utgåva Issue 2006-12	Bildnr Picture No 1285D	SB 435- SB 436 RÖJARE SNÄCKVÄXEL	SB 435- SB 436 BRUSH CUTTER GEAR CASE	Sida Page 318	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Sats Kit	Anmärkning Notes
	4401	4402	- 11		
1	1			1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....
1A	1			1911-3161-01	Gear case
2	1			1911-3067-01	• Låsring
3	1			1911-3065-01	• Låsring
4	1			1911-3037-01	• Kullager
5	1			1911-3036-01	• Kullager
6	1			1911-3182-01	• Snäckdrev.....
7	2			1911-3008-01	• Skruv
8	1			1911-3025-01	• Skruv
9	1			1911-3029-01	• Skruv
10	1			1911-3038-01	• Kullager
13	1			1911-3034-01	• Kullager
14	1			1911-3066-01	• Låsring
15	1			1911-3045-01	• Tätningsring
16	1			1911-3082-01	• Hylsa.....
17	1			1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....
18	1			1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....
19	1			1911-3163-01	• Skål kpl (fast)
20	1			1911-3018-01	.. Bricka.....
21	1			1911-3026-01	.. Skruv (vä- gängad)
22	1			1911-3179-01	Röjklinga
24	1			1911-3921-01	Sågklinga.....
31	1			1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....
31A	1			1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....
31A	1			1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....
32	2			1911-3875-01	• Trådhylsa
33	1			1911-3876-01	• Fjäder
41	1			1911-3154-01	Skärhuvud kpl (Profi)
41A	1			1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....
41A	1			1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....
42	2			1911-3085-01	• Bussning.....
43	1			1911-3213-01	• Fjäder
44	1			1911-3215-01	• Lock.....
45	1			1911-3076-01	Kopp.....
98	1			1911-3850-01	Klingskydd.....
99	1			1911-3853-01	Fettub